



### Letové fáze F 3J

Ovládací plocha (+ : dolů, - : nahoru)	
<b>Těžiště</b>	98mm- 100mm
<b>Start.háček před těž.</b>	4-6 mm
<b>Křídélko KŘ :</b>	+5mm -15mm
<b>Vztlakovka VZ:</b>	-5mm + 49mm
<b>Směrovka :</b>	24mm
<b>Výškovka : +</b>	+6mm -6mm
<b>Výškovka : V</b>	+9mm -8mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Start</b>	+9mm +4mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Let</b>	+1,5mm +1mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Dráha</b>	-1,8mm 0mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Rychlost</b>	-3mm 0mm
<b>Buterfly / brzda: VZ-KŘ-</b>	+48mm -16mm
<b>Výšk.kompensace</b>	+4mm
<b>Kombi-Switch</b>	-4mm +4,5mm